

"비콘 시스템" 설치 방법 및 이용 방법 안내(관리자)



Copyright (c) 2020 nice1004 All Rights Reserved

- 스캐너 연결
 A. 모바일기기에서 스캐너 연결......5

3.	스키	너너 설정	
	Α.	로그인	6
	В.	어플리케이션 설정	7
	C.	와이파이 설정	8
	D.	네트워크 설정(Scan 설정)	9
	E.	네트워크 설정(SSID 설정)	10
	F.	어린이집 Wi-Fi정보 확인방법	.11
4.	스키	ㅓ너 초기화	.12

1. 관리자페이지 등록

스캐너를 설정하기에 앞서 관리자페이지에 등록하는 방법을 안내합니다. 관리자권한을 가진 사용자가 사용할 수 있는 기능은 다음 과 같습니다

- A. 로그인
- B. 스캐너 등록

각 기능에 대한 설명은 차례대로 진행됩니다.

A. 로그인

접속주소(URL)를 인터넷 주소창에 입력하면 로그인 화면이 나타납니다. 제공받은 아이디와 비밀번호를 입력한 후 로그인 버튼을 클릭합니다.

1 접속 URL	· URL을 입력하여 관리자페이지에 접속합니다 : nice.intknk.com
L	
	LOGIN
	사용적 대해되
	NCL MUGEL BR
	Security Admin
	2 아이디와 비밀번호를 입력하여 페이지에 로그인 합니다 ID: demo / PW: 1

B. 스캐너 등록

스캐너 하단에 부착된 스티커에 BLE 값을 입력하여 스캐너 리스트를 추가합니다.



2. 스캐너 연결

지급된 스캐너를 스마트기기(핸드폰 또는 태블릿)에서 연결하여 어린이집에 설치된 와이파이를 사용하도록 설정하는 방법을 안내 하고, 순서는 아래와 같습니다.

A. 모바일기기에서 스캐너 연결

스캐너의 전원이 켜진 상태에서 스마트기기(핸드폰 또는 태블릿)의 와이파이 메뉴를 통해 스캐너와 스마트 기기를 연결합니다.



3. 스캐너 연결

스마트기기(핸드폰, 태블릿, 노트북)으로 연결한 스캐너에 접속하여 설정하는 방법에 대해 설명하며 순서는 아래와 같습니다.

- A. 로그인
- B. 어플리케이션 설정
- C. 와이파이 설정
- D. 네트워크 설정(와이파이를 Scan해서 설정한 경우)
- E. 네트워크 설정(와이파이가 스캔되지 않아 SSID를 직접 입력한 경우)
- F. 어린이집 Wi-Fi정보 확인방법

각 기능에 대한 설명은 차례대로 진행됩니다.



A. 로그인

스마트기기에 설치된 인터넷(크롬 등)을 실행하여 지정된 URL(192.168.10.1)로 접속하면 다음과 같은 로그인 창이 나타납니다. 아이디와 비밀번호를 입력한 후 로그인 버튼을 터치하십시오.

B. 어플리케이션 설정

어플리케이션 메뉴에 접속하여 스캐너의 기본설정을 변경합니다.



C. Wi-Fi 설정

스캐너가 어린이집에서 사용하는 와이파이를 이용할 수 있도록 설정하는 방법을 설명합니다. * 관리자는 설치팀에 전달하기 때문에 Wi-Fi 설정을 별도로 진행하지 않습니다.



D. 네트워크 설정(DHCP 유동IP 설정방법) DHCP를 유동IP로 설정하면 별도의 IP를 지정할 필요가 없어 작업시간을 단축시킬 수 있습니다.

uli skt 🗢	오후 7:28	@ 🙋 81% 😥	uli skt 🗢	오후	7:28	
AА	192.168.10.1	Ś	АА	192.16	68.10.1	د ا
BLE-WIFI Wi-Fi Netwo System Ret	ork Applications	Advanced	BLE-WIF Wi-Fi System	T Network Ap Reboot	plications	Advanced
Network			Network			
DHCP Client Disable AP Client Setting	[초기화면]		DHCP Clien Disable	etting	able 로 설정 boot하여 세 able: 유동IP [.] sable: 고정IF	후 저장한 뒤 팅 완료 설정 '설정(별도 IP설정 필요
Static IP			Static IP			
172.20.10.10			172.20.10	.10		
Static Netmask			Static Netm	ask		
255.255.255.24	0		~ ~			완료
Static Default Gat	teway					
172.20.10.1						
Static DNS Serve	r			En	able	
8.8.8				Dis	able	
AP Server Setting]					
< >	<u>ث</u>	D C				

E. 네트워크 설정(DHCP 고정IP 설정방법) DHCP client 설정을 고정 IP(Disable)로 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 고정 IP로 설정할 경우 설정한 IP를 통해 단말기 접속이 가능합니다.

אנד 🗢 🖸	오후 7:28	© 🖉 81% 🛃	III SKT 🗢	오후 7:28	🕑 🖉 81% 🛃	ul skt 🗢	오후 7:28 ⓒ 전 81% 🚱
AA 192	2.168.10.1	S	AA	192.168.10.1	S	Network	92.100.10.1
BLE-WIFI Wi-Fi Network System Reboot	Applications A	dvanced	BLE-WIFI Wi-Fi Netw System Re	vork Applications	Advanced	DHCP Client Disable AP Client Setting Static IP 172.20.10.10	
DHCP Client [초: Disable AP Client Setting Static IP	기화면]		DHCP Client Disable AP Client Setting Static IP	1 DHCP Client를 Di	sable로 변경	Static Netmask 255.255.255.240 Static Default Gateway 172.20.10.1	2 AP Client Setting내 Static IP, Static Netmast, Static Default Gateway값을 어린이집 Wi-Fi(CMD > ipconfig)설견 값에 맞게 지정하여 저장 (Static IP는 중복되지 않도록 값을 지정해야 함)
172.20.10.10 Static Netmask 255.255.255.240 Static Default Gateway 172.20.10.1 Static DNS Server 8.8.8.8 AP Server Setting			Static Netmask	Enable Disable	완료	8.8.8AP Server SettingDHCP Server IP192.168.10.1DHCP Netmask255.255.255.0	
< >	<u>ث</u>	G				Save Cancel	

F. 어린이집 Wi-Fi정보 확인방법

스캐너 AP Client Setting을 설정하기 위해 어린이집에서 사용하는 Wi-Fi의 정보를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.



4. 스캐너 초기화

스캐너를 잘 못 설정하거나 재설정 하기위해 초기화하는 경우 스캐너를 초기화하는 방법에 대해 설명합니다.

