

엔척

어린이집 전자출결시스템

번호(핀패드)인증기기 시스템
설치 방법 및 이용 방법 안내(관리자)

(주)나이스천사

번호(핀패드)인증시스템 단말기 및 구성품(하드웨어)

번호인증프로그램 소개
번호 인증기기는 선(1.3m)로 컴퓨터 데스크 주변에 설치 됩니다
번호 입력을 통해 출결 데이터가 생성됩니다

1) 번호(핀패드) 인증기리더기

1-1) 전원 연결 시 LCD창에 "WELCOME!" 나타남

2) 외부 연결 부위 ★★★★★

2-1) USB

- PC 본체 뒤 연결하여 사용 예) 마우스, 키보드
- * USB 허브 및 PC 앞에 연결 시 인증 오류 발생할 수 있음



외부 연결 부위

- 공지사항
- 자료실**
- Q & A
- 실시간상담요청

나이스천사 홈페이지 접속(home.nice1004.kr)
 * 네이버 검색 (나이스천사)
 홈페이지 접속 후 고객센터 > **자료실**



학원관리 프로그램
나이스천사

체계적인 노하우로 만들어진 간편 출결프로그램
 저렴한 가격에 손쉬운 사용
 출결에서 납부 알림 서비스까지
 지금 바로 나이스 천사에서 만나 보십시오

자세히 보기 ▶



어린이집 및 유치원 자동전자출결시스템
 무료(PUSH) 등하원 알림서비스
 저희 엔척에서 만나보십시오

자세히 보기 ▶

서울특별시



우리동네키움센터 출결시스템 공급업체

보건복지부



어린이집 전자출결시스템 공급업체



자료실


제목

번호	제목	첨부파일
18	1 (USB젠더)PL2303드라이버	
17	나이스천사 사업자등록증,위치정보허가서,통장사본 합본	
16	전자출결시스템 RF구매사양서 양식	
15	전자출결시스템 비콘구매사양서 양식	
14	전자출결시스템 거래명세표 양식	
13	전자출결시스템 견적서 양식	
12	[엔척] 엔척 어플설치방법 가정통신문	
11	[엔척] 어린이집 엔척솔루션 사용방법 매뉴얼	
10	2 [엔척] 키움센터(지역아동센터) 카드인증 전용 프로그램P	
9	[엔척] 어린이집 카드인증 전용 프로그램P	

자료실 각 시설에 맞게 프로그램 설치
 - **젠더 PL2303 드라이버 설치 및 각 시설에 맞는 전용프로그램 설치**
****카드시스템인 경우 "○○○카드인증 전용프로그램"**
****번호시스템인 경우 "○○○번호인증 전용프로그램"**
다운로드 후 실행

RF_KW_M4_PRO.zip ^

번호인증 프로그램(소프트웨어)




1) 인증프로그램 실행 아이콘 ★★★


- 대부분 컴퓨터 바탕화면에 저장되어 있으며, 이름은 상이할 수 있음
- 클릭하면 아래 그림과 같이 인증창이 실행되고,
반드시 번호인증 프로그램이 정상실행되어 있어야 인증이 됨

2) 인증프로그램

- [그림1]프로그램 실행 후 셋팅을 위해 관리코드 입력(0086)
- [그림2]와 같이 학원코드(시설코드) 입력(아이디 뒷번호) 포트이름 설정
- [그림3]"장치 관리자" 에서 포트 확인하여 [그림2]에 포트이름에 입력




1 관리코드 0086 입력 후 확인



2

학원코드,포트이름 설정 후 확인
**학원코드는 회원번호(ID에 "nice1004_8) 입력
입력완료 후 [그림1]에 "시작 클릭"




[그림1]

[그림2]

[그림3]

번호인증 프로그램



[그림1]



[그림2]

번호(핀패드)인증시스템



[그림3]

실행화면

- 번호 입력후 [그림2]와 같이 번호가 생성되면 정상인증

번호인증[나이스천사] 엔척솔루션 신규 학생 등록

1 엔척 솔루션(www.nchek.kr) 로그인



Nchek 엔척

초기화면 | 기관설정 | 학급이동 | 출결문구설정 | 원생별문자설정 | 원생등록 | 원생관리

원생등록

4 '저장' 클릭

3 필수입력사항 (학생명, 인증번호, 전송설정, 문자설정, 보호자 정보) 기재

2 '원생등록' 메뉴 클릭

* 학생명 박보영

학생연락처

학급 초등학교3학년 주소 서울특별시 송파구 법원로128

반명

생일 2011-03-15

재원기간 2020-03-02

청구일자 선택하세요 일

청구금액 0 원

* 인증번호 1111 사용가능한 인증번호입니다.

카드번호

비콘번호

아동번호 (어린이집 필수입력)

* 전송설정 (어플사용시 미체크) 문자 알림톡

* 문자설정

등원 하원 출석 전체선택

No	보호자명	연락처	관계	알림수신	
1	한우리	010-1111-1111	모	<input checked="" type="checkbox"/> 체크하면 등/하원문자 전송됩니다.	1번 보호자는 필수입력입니다.
2				<input type="checkbox"/> 체크하면 등/하원문자 전송됩니다.	

※ 인증번호 이용 Tip

- 인증번호는 부모님 또는 학생 핸드폰번호 뒤 4자리
- 형제 또는 자매일 경우 중복 번호 이용 불가
예) 첫째 12341, 둘째 12342